

**TTB12110**



**300105**

Gebrauchsanleitung  
**Transportwagen**

**D/A/CH**

Instruction manual  
**Transport cart**

**GB/UK**

Mode d'emploi  
**Chariot de transport**

**F/B/CH**

Manuale di utilizzo  
**Carrello da trasporto**

**I/CH**

Instrucciones de uso  
**Carrito de transporte**

**E**

Manual de instruções  
**Carrinho de transporte**

**P**

Gebruiksaanwijzing  
**Transportwagen**

**NL/B**

Brugsanvisning  
**Transportvogn**

**DK**

Инструкция по эксплуатации  
**Транспортная тележка**

**RUS**

Kullanma kılavuzu  
**Taşıma arabası**

**TR**

Instrukcja obsługi  
**Wózek transportowy**

**PL**

Návod k obsluze  
**Transportní vozík**

**CZ**

Upute za upotrebu  
**Transportna kolica**

**HR**

Használati útmutató  
**Szállító kocsi**

**H**

Οδηγίες χρήσης  
**Καροτσάκι μεταφοράς**

**GR**

<b>DEUTSCH</b>	-----	<b>Seite 1</b>
<b>ENGLISH</b>	-----	<b>page 2</b>
<b>FRANÇAIS</b>	-----	<b>page 3</b>
<b>ITALIANO</b>	-----	<b>pagine 4</b>
<b>ESPAÑOL</b>	-----	<b>página 5</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	-----	<b>página 6</b>
<b>NEDERLANDS</b>	-----	<b>bladzijde 7</b>
<b>DANSK</b>	-----	<b>side 8</b>
<b>РУССКИЙ</b>	-----	<b>страница 9</b>
<b>TÜRKÇE</b>	-----	<b>sayfa 10</b>
<b>POLSKI</b>	-----	<b>strona 11</b>
<b>ČESKY</b>	-----	<b>stránka 12</b>
<b>HRVATSKI</b>	-----	<b>stranica 13</b>
<b>MAGYAR</b>	-----	<b>oldal 14</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	-----	<b>σελίδα 15</b>

## Technische Daten

---

<b>Bezeichnung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transportwagen TTB12110</b> zum Bartscher Thermo-Transportbehälter 12 x 1/1 GN, Art.-Nr.300104</li> </ul>
<b>Art.-Nr.:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>300105</b></li> </ul>
<b>Material:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff</li> </ul>
<b>Ausführung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollen Ø 95 mm, 2 feststehende Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern</li> </ul>
<b>Abmessungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen-Innenmaße: B 490 x T 665 x H 25 mm Außen: B 550 x T 725 x H 190 mm</li> </ul>
<b>Tragfähigkeit:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 kg</li> </ul>
<b>Gewicht:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6,4 kg</li> </ul>

---

## Verwendung

- Packen Sie den Transportwagen aus und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Sichern Sie den Transportwagen mit den Feststellern der Lenkrollen, bevor Sie den Thermo-Transportbehälter auf den Rahmen stellen, bei Bedarf den Thermo-Transportbehälter gegen Kippen sichern.
- Die Tragfähigkeit von 200 kg ermöglicht den Transport von mehreren Thermo-Transportbehältern.
- Prüfen Sie die korrekte Aufstellung der Thermo-Transportbehälter, lösen Sie die Feststeller der Lenkrollen und setzen Sie dann den Transportwagen in Bewegung. Zur Erleichterung können Sie die eingearbeitete Griffe des Thermo-Transportbehälters benutzen.
- Reinigen Sie den Transportwagen mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Benutzen Sie **niemals** scheuernde Reiniger, welche die Oberfläche zerkratzen könnte.



Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120

**Service-Hotline: 0180 5 971 197**  
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)