

1/2 GN „Melamin“



A122300

Bedienungsanleitung
GN-Behälter, 2er-Set

D/A/CH

Instruction manual
GN container, set of 2

GB/UK

Mode d'emploi
Bac GN, jeu de 2

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Contentitore GN, set da 2 pezzi

I/CH

Instrucciones de uso
Cubeta GN, juego de 2 piezas

E

Manual de instruções
Recipiente GN, conjunto de 2

P

Gebruiksaanwijzing
Container GN, set van 2

NL/B

Bedieningshandleiding
GN-beholder, sæt med 2 stk.

DK

Инструкция по эксплуатации
Гастроемкость, набор из 2 предметов

RUS

Kullanma kılavuzu
GN kabı, 2 parçalı takım

TR

Instrukcja obsługi
Pojemnik GN, zestaw 2-częściowy

PL

Návod k obsluze
GN nádoba, sada 2 kusů

CZ

Upute za upotrebu
GN posuda, komplet od 2-posude

HR

Használati útmutató
GN edény, 2 db-os készlet

H

Οδηγίες χρήσης
Δοχείο GN, σετ των 2

GR

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Bezeichnung:	• GN-Behälter 1/2 GN „Melamin“, 2er-Set
Art.-Nr.:	• A122300
Material:	• Melamin, weiß
Inhalt:	• je 2,9 Liter
Temperaturbereich:	• 0 °C bis 70 °C
Abmessungen:	• B 325 x T 265 x H 65 mm
Gewicht:	• 0,95 kg

Eigenschaften

- ❖ Repräsentativer und robuster Behälter in ansprechender Porzellan-Optik mit überzeugenden Materialeigenschaften:
strapazierfähig, hygienisch, geruchs- und geschmacksneutral.
- ❖ Mit der Kombination aus Anwenderfreundlichkeit und elegantem Design ist der Behälter prädestiniert für den Einsatz in z. B. Kalten Theken oder direkt am Buffet.
- ❖ Lebensmittelecht
- ❖ Stapelbar

Achtung! Nicht geeignet für Mikrowelle, Backofen oder Chafing Dish

Nutzungs- und Pflegehinweise

- Erhitzen Sie keine Speisen in dem GN Behälter.
- Stellen Sie den Behälter **nicht** in eine Mikrowelle, Backofen oder Chafing Dish.
- Stellen Sie den Behälter **nicht** auf einen Grill oder offenes Feuer.
- Vermeiden Sie die Nutzung von scharfen Messern, welche die Oberfläche zerkratzen.
- Reinigen Sie den Behälter nach jedem Gebrauch in warmem Wasser mit einem mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder Spülschwamm. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach, um Reiniger-Rückstände zu entfernen. Trocknen Sie den Behälter anschließend gut ab.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Scheuerschwämme, um den Behälter zu reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Chlorbleiche oder Produkte auf Chlorbasis.